



Loeser GmbH

Bedienungsanleitung

2-Stationen-Rundschleifanlage

(2 Stationen Schleifen)



Stand 30.03.2006

Loeser GmbH · Boschstr. 5 · D-67346 Speyer / Germany · Telefon 49 (0) 6232 3148-0 · Fax 3148-50
e-mail: info@loeser.com · Internet: <http://www.loeser.com>

Bedienungsanleitung

Spitzenlose 2 Stationen Rundschleif- und Poliermaschine
0000-021-02-001 (Mittel)
AR-Walzen 5764



Loeser GmbH

2 Maschinenbeschreibung

2.1 Kenndaten der Maschine

2-Stationen-Rundschleifanlage

zylindrischem Material aus Stahl und Verbundwerkstoffen

Durchmesserbereich 40 - 250 mm

Teilevorschub abhängig von der
Werkstück-Transporteinrichtung und dem
Werkstück-Durchmesser

Werkstücklänge 800 – 3000 mm

Motorleistung (Schleifstation) 7,5 kW

Bedienungsanleitung

Spitzenlose 2 Stationen Rundschieleif- und Poliermaschine
0000-021-02-001 (Mittel)
AR-Walzen 5764



Loeser GmbH

EG-Konformitätserklärung

Firma
Löser GmbH
Boschstr. 5
67346 Speyer
Deutschland

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Maschine

Modell	2-Stationen-Rundschieleifanlage
Typbezeichnung	0000-021-02-001 (Mittel)
Konstruktionsjahr	2006
Seriennummer	5764

beschrieben in der beigefügten Dokumentation, angenähert mit der EU-Richtlinie für Maschinen 98/37/EG übereinstimmt.

Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Die Maschine wird nach DIN EN 60 204 und nach VDE 0100 ausgeführt.

Name	Löser
Vorname	Michael
Stellung	Konstrukteur

Speyer, 30.03.2006

Ort, Datum

Unterschrift

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Löser".